

## JÄMERÄ – KIVITALON JULKISIVURAPPAUS DIESSNER -TUOTTEILLA

1. Suojaa huolellisesti kaikki ne pinnat, joita ei ole tarkoitus käsitellä.
2. Tee vesipeltien ja muiden peltien alustat valmiiksi oikeaan kaltevuuteen. Ovi- ja ikkunapielet on esioikaistava jos karmin ja aukon väli on yli 15 mm (mikäli aukonpielet halutaan suoriksi)
3. Asenna vesipellit paikoilleen ennen varsinaista rappaustyötä. Suojaa myös ne huolellisesti. Varusta vesipenkit ylösnostolla ja rappauskantit. Vesi- ja mahdollisten kerrospeltien on ulotuttava riittävästi irti seinäpinnasta (40 -50 mm), jottei vesi ja lika valu seinäpinnoille.
4. Asenna sinkityt rappaushjurit, jotta kulmista, pielistä ja sokkelilinjasta saadaan suorat ja siistit. Ne voivat olla valmiita erikoiskappaleita tai voi käyttää perinteisiä lautoja.
5. Kostuta alusta ennen pohjarappausten tekoa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää DIESSNER – Syäpohjustetta TGW ohjeen mukaan, jolloin alustan kostutusta ei tarvita. Pohjustus tasaa alustan imua ja parantaa tartuntaa alustaan.
6. Pohjarappaus tehdään DIESSNER – Kevytlaastilla FLP kevytkuitulaastilla yhtenä kerroksena 20 mm asti. Siporex - pinnalla riittää yleensä noin 10 kg/m<sup>2</sup>, n. 10 mm:n kerros. Pinta voidaan hiertää tarvittaessa sienihierkimellä sileämmän pinnoitusalustan saavuttamiseksi. Hierron merkitys on suurempi, jos pinta halutaan maalata tai ruiskuttaa.
7. Pohjan imua tasaamaan ja mahdollista hierontaa helpottamaan ja lopputulosta parantamaan tehdään pohjustus DIESSNER – Pinnoiteprimerillä PG tai PGF (PGF - pohjuste voidaan sävyttää pinnoitteen kanssa samansävyiseksi).
8. Varsinainen pinnoitus voidaan tehdä läpivärjättyillä pintalaasteilla tai maalaamalla.  
Läpivärjättyjä pintalaasteja ovat:
  - - DIESSNER –Mineraaliset pinnoituslaastit SBP, MRP-E, MP
  - - DIESSNER –Pintarevittävä jalolaasti KP
  - - DIESSNER –Silikonihartsipinnoituslaastit SHP-R ja SHP-K
  - - DIESSNER –Silikaattipinnoituslaastit SH-R ja SH-K
  - - DIESSNER –Keinohartsipinnoituslaastit KH-R ja KH-KJulkisivumaaleja ovat:
  - - DIESSNER – Silikonihartsimaali Silicon Plus
  - - DIESSNER –Microsilikonihartsimaali Microsan
  - - DIESSNER –Elastinen julkisivumaali Elastic Uno
  - - DIESSNER –Siporexpinnoite PB
  - - DIESSNER –Sävyerojentausmaali AGF
  - - DIESSNER –Keinohartsidispersiomaali Fasil Plus
  - - DIESSNER- Saneerausmaali eristerappaukseen Top San
9. Pohjalaastia pitää tarvittaessa jälkihoitaa vesisumutuksella liian nopean kuivumisen ehkäisemiseksi.

Tarkemmat tuotekohtaiset ohjeet ovat tuotekorteissa

Tämä on työohje ja tarkemmat suunnitelmat kohteeseen tekee pääsuunnittelija.